cartouchedencre.ch ® tous droits réservés

cartouche d'encre

Canon BC01 & BC02, noire

1. Utilisez une vis à bois pour enlever le bouchon en caoutchouc situé en haut de la cartouche. Tournez la vis à bois pour qu'elle se fixe à l'intérieur du bouchon en caoutchouc. Retirez maintenant le bouchon en caoutchouc. Rangez-la car vous en aurez besoin pour refermer la cartouche plus tard.

2. Remplissez votre seringue avec 30ml d'encre et insérez doucement l'aiguille dans le trou de remplissage.

3. Insérez l'aiguille aussi loin que vous pouvez et injectez doucement l'encre à l'intérieur. Il se peut que vous n'ayez pas besoin de remplir la totalité des 30 ml. Un peu d'encre peut déborder lorsqu'elle est pleine. Essuyez le surplus d'encre qui aurait coulé à l'extérieur et retirez un peu d'encre en aspirant avec la seringue.

4. Refermez la cartouche avec le bouchon en caoutchouc en le revissant simplement dans le trou.

5. Pour un résultat optimal, laissez la cartouche reposer pendant 15 minutes de la remettre dans l'imprimante pour que l'encre puisse saturer correctement l'éponge. (Permet aussi à l'encre d'atteindre la tête d'impression.)

6. Replacer la cartouche dans l'imprimante. Si votre imprimante ne vous le demande pas automatiquement, veillez à imprimer quelques pages test, voir d'exécuter un cycle de nettoyage.

Votre cartouche est maintenant prête à l'emploi.

Votre kit devrait inclure l'encre, mais aussi : une seringue de 30ml.

Erreurs de fonctionnement de la cartouche:

La cartouche imprime des pages striées ou il n'y a pas d'encre qui sort des buses d'impressions :

Dans les deux cas, nettoyez la tête d'impression avec du liquide de nettoyage pour buses d'impression (en vente sur note site) et laissez-la tremper pendant 15 minutes dans le liquide. Cela va dissoudre l'encre qui aurait séché et débarrasser les impuretés présentes sur la tête d'impression.
Si vous n'avez pas de liquide de nettoyage, essayez avec de l'eau tiède et essuyez ensuite délicatement la tête d'impression avec du tissu, de préférence non tissé pour éviter le dépôt de fibrilles.

Les marques, marques déposées, images, noms, noms de produits et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et ne sont mentionnées que dans un but descriptif.
www.cartouchedencre.ch n'est en aucun cas affilié à ces dernières.